



NÁVOD (ODBLOKOVANIE POSUVNÉHO POHONU BRÁNY)

Odblokovanie pohonov odporúčame v prípade výpadku elektriny pre dosiahnutie manuálneho otvorenia brány.

Riadte sa prosím podľa obrázkov chronologicky. V kroku číslo 1 otvoríte plastový kryt zámku prevodovky. Následne dodaným kľúčom alebo diaľkovým ovládačom miernym pootočením podľa obrázka Vám vyskočí páka spojky motora , ktorú následne otvoríte ťahom smerom doprava a tým odblokujete pohon. Následne máte možnosť bránu otvoriť fyzicky. Nezabudnite pohon následne dostať späť do obehu. Pri opätovnom zablokovaní pohonu je potrebné páku spojky motora zatlačiť do tela pohonu. V poslednom kroku uzavriete krytku zámku prevodovky.

